

精白米の感触を変えた みがきの技

マル[®]マス



トップランナーモーター
搭載

好評

乾式無洗米造り精米装置

- 乾式無洗米は食味と鮮度・清潔で美しい仕上げをモットーとします。
- 濁度は無洗米基準の40ppm以下に安定して仕上げます。

米穀公正取引推進協議会無洗米品質基準に基づき測定（日本工業規格K0101透過光測定法）

好評

安定したみがきの構造

乾式無洗米仕上げ機

MRT-3ED型

専用昇降機・張込みホッパー付 280kg/H

! MRT-3EB型在庫なくなり次第、
MRT-3ED型に移行いたします。



(NXP-55ED・MRT-3ED・V-2型)



V-2型高さ調節台別売

(MRT-3ED・V-2型)

好評

乾式無洗米造り精米装置

- 1番機 石抜精米機NXP-55ED型
- 2番機 無洗米仕上げ機MRT-3ED型
- 小米取機V-2型（高さ調節台）

マルマス乾式無洗米はお米屋さんの工夫と研究から生まれた独自のソフトと独特な構造で仕上げます。
食育基本法の施行から、地産地消の傾向は食育と絡んで推進される事と存じます。その傾向にピッタリの小資金・コン
パクトタイプです。

好評 乾式無洗米造り装置から造り出される 清潔な乾式無洗米は 精米装置に新機構の専用無洗米仕上げ機を連座し、2工程を経て処理しますので、常に安定した乾式無洗米に仕上げます。


1 **好評** 乾式無洗米仕上げ機MRT-3ED型を **乾式無洗米造り装置に取込む** 事により玄米の品種・品質・水分等の違いのある米も常に安定して仕上げます。
マルマス乾式無洗米装置 は水や除糠剤等一切使用せず独自開発の特殊な構造で精白米の表層糠をきれいに除去しますので、酸化しにくく保存性に優れ鮮度を保ち食味を落としません。研がずにそのまま炊けます。

2 乾式無洗米は水中では細胞壁中のデンプンが溶け出し白濁します。
 炊飯時に気になる場合は軽くすすいで炊いてください。

3 **技術研究から生みだされた仕上げ装置。**

特許 無洗米の仕上げにはバランスの取れた圧力が必要です。工夫された

戻し装置の開発により碎米を極めて少なく仕上げることを実現しました。また新型には清潔な乾式無洗米造りを維持するため搗精仕上げ室の掃除に分解工具不要・仕上げ室への新鮮な外気吸引口設置・前後全面トビラを採用。V-2型専用コンセント付



(分解工具不要)

(新鮮外気吸引口)


4 **低温仕上げ** は強力な圧送・吸引ファンで搗精仕上げ温度を下げます。
 無洗米仕上げ途中の精白米を白米昇降機でタンクへ戻す、**戻し万石装置付**。

5 仕上げ機のタンクが満量になると、**自動的** に昇降機が停止します。
 タンク内のお米が処理されますと **起動** します。



昇降ホッパー
 大(674×405)
 小(387×280)

(小米取機V-2型高さ調節台別売)




無洗米は手間いらず!! 洗米水の節約!!
 環境を考えた精白米です
 無洗米のおいしい炊き方〈ワンポイント〉

とがずにそのままOK



少し水が濁りますが、炊飯やおいしさには問題ありません。
 ※気になる方は軽くすすいでから炊いてください。

水かげんはやや多めがベスト



ヌカをきれいに取った状態にしてありますので、その分だけカップに多くのお米が入ります。従って水加減はいつもより少し多めにしてください。

30分以上浸せばなおおいしく炊飯



釜にお米と水を入れたら、底の方からやさしく、数回かき回してお米と水をよくなじませます。30分以上浸してから炊飯すればよりおいしく炊けます。

仕様	MRT-3ED	昇降機
毎時能力	280kg/H 16p	800kg/H
タンク容量	仕上げ14kg	張込30kg
主モータ	2.2KW	0.09KW (三相)
本機	480×640×1350mm	高さ1928mm
排出高さ	750mm	
重量	160kg	40kg
昇降機ホッパー(大)(小)選べます (大: 674×405mm) (小: 387×280mm)		

マルマス機械株式会社

本社・工場 富山県中新川郡上市町若杉2 TEL:076-472-2233(代) FAX:076-473-9100
 新潟工場 新潟県燕市小池5212-3 TEL:0256-66-2411 FAX:0256-61-1100
 札幌出張所 札幌市北区篠路2条5-16-17 TEL:011-771-5357 FAX:011-771-5359
 関東出張所 埼玉県羽生市上新郷6137-21 TEL:FAX:0485-61-1566
 広島出張所 広島市安佐南区西原2丁目24-26 TEL:FAX:082-573-7857
 福岡出張所 福岡市東区和白丘1丁目7-3 TEL:FAX:092-606-3293
 熊本出張所 熊本市南区富合町廻江846-1 TEL:FAX:096-320-4973
 (ホームページ) <http://www.marumasu.co.jp> (e-mail) mill_star@marumasu.co.jp 15/10

技術と信用を誇る特約店