マルマス　新商品

もみすり精米機

単相100V仕様

強力モータ搭載タイプ！

「もみすり機」と「精米機」が、この1台に。

単相100V

もみ　玄米



低温空冷ファン

光センサー自動停止システム

ライニングセンサー

もみすり部ホッパ容量 25kg

精米部ホッパ容量 20kg

外気吸引方式。



ここから外気を吸引

新鮮な冷たい外気を取り込み、
精米ロールから噴出、
ぬか・ほこり等を除去します。

着脱簡単パネル。



フロントパネルの改良により
内部のお手入れが簡単で
衛生的です。

窓付白米排出口。



見やすい窓付

開閉式籾のせ台。



重い籾袋も
籾のせ台で楽々投入。



簡単籾すり部。


籾すり単独運転、精米と同時運転も可能。
籾すり時に磨耗するライニングの交換が簡単に。
ライニングの交換をお知らせするランプ付（ライニングセンサー）

MR1002E

標準装備／付属品
- 簡単メンテナンス機構
- もみのせ台付
- 排じんエルボ・パイプ付
- もみがら袋・ぬか袋付

搭載モータ	もみすり	単相100V 350Wモータ付
	精　米	単相100V 650Wモータ付
能率	もみすり	140～160kg/h
	精　米	40～55kg/h
質量（重量）	約73kg	
排出口高さ	315mm	
幅×奥×高	1100×745×1100(mm)	


未熟米は選別処理。



未熟米はしいな口より排出。

玄米排出も可能。

シャッター操作で
簡単に玄米排出。



マルマス機械株式会社

本社・工場　富山県中新川郡上市町若杉2　TEL076-472-223 3(代) FAX076-473-9100
新潟工場　新潟県燕市小池5212－3　TEL0256-66-2411　FA　X0256-61-1100
札幌出張所　札幌市北区篠路2条5-16-17　TEL011-771-5357　FA　X011-771-5359
福岡出張所　福岡市東区和白丘1丁目7-3　TEL・FAX092-606-3293
〈ホームページ〉http://www.marumasu.co.jp
〈e-mail〉mill_star@marumasu.co.jp

技術と信用を誇る特約店

17.09

※製品の仕様は予告なく変更する場合があります。※写真は実際の製品と異なる場合があります。